



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- 1** COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1** ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1** ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANĚNÍ FILL TMELIT

C11
front instrument panel

1 **4** **8**

new plastic **step 2**

1,5 mm

do not glue template step 1

C15
rear instrument panel

2 **4** **8**

overpaint the instruments (black color)

new plastic **step 2**

1,5 mm

do not glue template step 1

